


PG1013-2


Manuel d'assemblage

Assembly Instructions




No	Image PICTURE	Quantité QUANTITY	No	Image PICTURE	Quantité QUANTITY
A		4pcs	J		12pcs
A1		2pcs			
B1		6pcs	K1		1pc
C		6pcs	K2		1pc
D1		1 pc	L1		2pcs
D2		1 pc	L2		2pcs
D3					
D4					
E1		1pc	M1		2pcs
E2		1pc	M2		2pcs
E3		1pc			
E4		1pc			
F		24 pcs	N		2pcs
G		20 pcs	O		82pcs
H		8 pcs	W		24 pcs
G1		24 pcs	P		1pc
I		12pcs	Q		12pcs
G2		48pcs	S1		4pcs
G3		12pcs	S2		4pcs
			S3		1pc
			S4		2pcs
U		4pcs	T		1pc
X		4pcs	V		1pc


1




(2)




3





④




5







⑦




⑧




9




10




11



12




13




14


Au Niveau
on level \



15




16



17

Ouvrir les lattes durant l'hiver

Open the slats in winter



Attention

CAUTION

En cas de forte pluie, l'eau peut s'infiltrer au niveau du toit. /// In case of heavy rain, water can enter through the roof /// Assurez-vous d'avoir une légère pente pour faciliter l'écoulement de l'eau. /// Make sure you have a slight slope to facilitate the flow of water///Pour l'hiver, laissez les lattes ouvertes et assurez-vous que les trous d'égouttement à la base des poteaux sont libres pour éviter une accumulation d'eau qui ferait éclater les poteaux à cause du gel. /// For the winter, have the slats open and make sure that the drip holes at the base of the poles are free to avoid an accumulation of water which would cause the poles to split due to frost